

Dekaler

Så här kan man göra

Underlaget på modellen där dekalen skall sitta bör vara blanklackerad. Respektive dekal måste skäras ut från arket. Det kan vara ganska svårt att se de vita dekalerna mot det lätt ljusblå underlaget. Det är möjligt att färga baksidan av dekalarket med spritpenna för högre kontrast.

Det är viktigt att vara noggrann när man skär ut dekalerna från arket och använda en skalpell eller miniatyrsax med skarpt blad. Arbeta gärna under förstöringsglas då det är lätt att skära/klippa lite snett. Skär ca 0,5 mm utanför detaljen, viss rambalkstext bör dock skäras närmare texten.

Det är ganska svårt att hantera dessa utskurna dekalbitar på grund av att dekalfilmen nu går ända ut till kanten av dekalbiten. Jag brukar skära dekalbiten så att jag på högra sidan får en marginal på ca 3 mm, sedan skär jag försiktigt just bara filmen till en marginal på ca 0,5 mm, då får jag en liten bit att hålla i med pincett. Jag håller dekalen i denna flik under hela tiden i vattenbad till den sitter på plats.

Oftast används lite *Microsol* där dekalen skall sitta. Detta gör att filmen blir mjuk och något ömtålig, dock kommer dekalen att "smita åt" bättre. Verktyg för att överföra filmen till modellen är tandpetare och liten pensel. Använd pensel för att lägga på och ta bort vatten från ytan.

När dekalen sitter på plats och allt vatten avlägsnats från platsen så kan man lägga på *Mikroset*, detta kan upprepas flera gånger. Nu bör dekalen vila ca 1 dygn.

Modellen får sen ett lager klarlack i önskad nyans. Dekalen håller vid tunna lagrets sprutning, för alla lacker jag provat. När det handlar om "starka" lacker som *KRYLON* och dylikt så måste stor försiktighet iakttagas. Endast mycket snabba och korta påsprutningar med torktid mellan. Lacken skall i princip vara torr den lägger sig på modellen och dekalen. Vattenbaserade klarlack är inget problem. **EJ penselmålning med Humbrol!**

Om en sidenmatt till matt yta önskas rekommenderas *CITADEL MINIATURES VARNISH MATT* avsedd för rollspelsfigurer, (finns på Tradition osv.). Var försiktig med lack och testa gärna först på testbit.

Vattenbaserade lacker är att föredra. Då är det inget problem med att dekal-färgen löses upp. Även penselmålning fungerar bra med vattenbaserade lacker.